

サンジ
-Battle Ver.-

©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。

セット内容

■ 取扱説明書(本書)	1枚
■ サンジ本体	1体
■ 交換用下半身	1個
■ 交換用頭部A/B	各1個
■ 補助台座	1個
■ 台座	1個
■ 台座ピン	4個

矢印一覧


◀■■■■ 取り付けます。

◀ 取り外します。

- 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考にに取り付けてください。
- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

■ 各パーツの交換の仕方

- 画像のように各パーツを交換することができます。



■ ディスプレイ

- 左脚に補助台座を取り付け、両脚を台座ピンに取り付けます。



- 台座には穴が4ヶ所ありますので、各頭部のフィギュアの目線に合わせて台座ピンを取り付けてディスプレイしてください。

